


Elektrisk tilkoblingsskjema ENKEL BOKS 6 Par



Jumper	Funksjon	Innstilling
S2.1	Konfigurasjon av Tamper-signal	Tamper ikke i bruk (ON)
S2.2	KAC relé 2	KAC-alarm ikke i bruk (ON)
S2.3	EOL-motstand for døralarm R2	Motstand ikke i bruk (ON)
S2.4	Alarm – dørmagnetkontakt og mikrobryter	Ikke i bruk (ON)
S2.5	Alarm – dør mikrobryter	Ikke i bruk (ON)
S2.6	Brann – manuell modus	Brann ingang Ikke i bruk (ON)
S2.7	Nattlås – manuell modus	Nattlås ingang Ikke i bruk (ON)
S2.8	KAC relé 1	Ikke i bruk (ON)



LED-indikator strømforsyning etter rele K1




LED-indikator aktivering nattlås rele K3



LED-indikator låsaktivering rele K5



LED-indikator aktivering REX rele K4



te^Ren

Dette kretslopet er beskyttet av opphavsrett. Uautorisert bruk er forbudt og kan medføre rettslige skritt i henhold til norsk lov